



Bedienungsanleitung

Purekeys Kompakt Tastatur

Model: PK-KBC-01001

Diese Tastatur ist Plug & Play kompatibel mit Windows- PCs, es sind keine zusätzlichen Treiber erforderlich.

Nach dem Einstecken der Tastatur in einen freien USB-Port kann es ein paar Minuten dauern, bis der Treiber installiert worden ist.

Die Elastomer Oberfläche kann mit medizinischen Desinfektionsmitteln wie sie beispielsweise im Krankenhaus üblich sind, einschließlich 70% alkoholischen, gereinigt werden.

Vor dem Start des Reinigungsvorgangs drücken Sie die CLEAN- Taste, bis das Licht angeht. Nun ist der Reinigungsmodus aktiv und es kann gereinigt werden. Das Drücken einer der Tasten führt nun nicht zu unerwünschten Eingaben. Nach dem erneuten Drücken der CLEAN-Taste wird die Tastatur wieder aktiviert und ist betriebsbereit.

Auf der Unterseite können Sie 4 x 5mm Gummifüße oder 2 x 5 mm in der Front und 2 x 15 mm im hinteren Bereich, je nach den gewünschten Winkel, platzieren.

Purekeys erklärt , dass dieses Produkt in Übereinstimmung ist mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2004/108 / EG.

Doc. 9 ver.1.22